

# Squareline -Épissure à œil-

LIROS-Polyester Ref.01047-01049

LIROS-Polyamid Ref.01058

LIROS-Polypropylen Ref.01078-01081

LIROS Notice d'épissure N°2





Outils nécessaires.





Séparez les torons à l'aide de l'épissoir ou de ciseaux (4x2 torons).





Cordages dé toronné.





Séparez les torons.





En deux parties égales (2 x 2 et 2 x 2).





Déterminez la taille de la boucle, et faites passer la moitié des torons sur, et l'autre moitié sous le cordage.





Faites passer la 1ère paire de torons sous deux torons.







Faites passer les deux torons de gauche sous deux torons à l'aide de l'épissoir.





Torons passés.





Retournez la boucle, afin que les 2x2 torons qui n'ont pas encore été passé soient visibles.





Faites passer complètement.





Les trois premières paires sont passées:  
les trois torons doivent se situer à la même hauteur.





Faites passer les 2 torons droits à l'aide de l'épissoir sous deux torons.





Veillez à ce que les 4x2 torons se présentent ainsi.





Faites au minimum 4 passages avec 1 x 2 torons autour d' 1 x 2 torons. Pour le dernier passage ne prendre qu'un seul toron pour effiler l'épissure.







Faites de même avec la 2<sup>ème</sup> paire de torons.





Répétez jusqu'à la 4<sup>ème</sup> paire de torons.





Coupe à chaud des fins de torons. Ne pas couper à ras: laissez env. 4 mm.





Epissure terminée  
(mise en place dès que le cordage sera sous traction).

